




PAKKAUS SISÄLTÄÄ:
Suodattimen runko
Tukiritalä
Lukitusrengas
Suppilo
Ilmastusletku ja suljin
Vääntöavain
Lappon kiristin
Suodatinkiekot 6 kpl

Tämän pakkauksen suodatinkiekot poistavat vain sakkaa ja sameutta aiheuttavia hiukkasia.

VINBRITE

VIININSUODATUSLAITE

Lue ohjeet huolellisesti ennen suodatinlaitteen käyttöä

ENNEN SUODATUSTA

Käytä aina pektiiniä hajottavaa entsyymiä ja viininkirkastusaineita viinin valmistuksessa. Niin menetellen suodatus on helpompaa ja viinistä tulee loistavan kirkasta.


LUE PAKKAUKSESSA MUKANA OLEVA ERILLINEN LAPPU “TEE TÄMÄ ENNEN SUODATUSTA”

TÄRKEÄÄ: ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ SUODATINTA, VARMISTA, ETTÄ KÄYMINEN ON LOPPUNUT JA LAPPOA VIINI VAROVASTI PUHTAASEEN ASTIAANPOHJASAKAN EROTTAMISEKSI VIINISTÄ.

SUODATTIMEN KOKOAMINEN

Steriloi kaikki muoviosat ja astiat ennen käyttöä.
(Älä upota tukiritalää voimakkaaseen sulfiittiliuokseen... se voi vahingoittua)

1. Aseta suodatinkiekko suodattimen runkoon (kuva 1). Crystabrite-kiekko voi olla kummin päin tahansa.
2. Aseta tukiritalä suodatinkiekon päälle. Varmista, että “A”-merkitty puoli on suodatinkiekkoa vasten ja että ritilän kolme korvaketta asettuvat suodattimen rungossa oleviin koloihin (kuva 2).
3. Kierrä lukitusrengas suodattimen runkoon, jotta suodatinkiekko pysyy paikallaan. **Huolehdi siitä, että kiertteet ovat kohdallaan.**
4. Kaada puoli kupillista vettä suodatinkiekon päälle sen pehmentämiseksi. Sen jälkeen lukitusrengas TÄYTYY kiristää pakkauksessa mukana olevalla vääntöavaimella (kuva 3).
5. Liitä suppilo suodattimen runkoon.
6. Paina ilmastusletku ilmastusaukkoon ja varmista, että ilmastusletkun suljin on kiinni.



Käymissänsä on saatavissa erillinen tuki suodatinlaitetta varten

SUODATINKIEKON HUUHTELU

Suodatinkiekko tulee huuhdella ensin vedellä. Näin suodatinmateriaali turpoaa, ja samalla päästään eroon pienien pienistä irtonaisista kuituhiukkasista.

Aseta suodatinlaite lattialla olevan puhtaan tyhjän purkin suulle. (Käymissankoon on saatavissa erillinen tuki suodatinlaitetta varten.) Aseta viereen pöydälle toinen puhtas astia, jossa on 4,5 litraa vettä,

Laita lapon kiristin lappoletkun toiseen päähän ja aseta lapon toinen pää vesiastiaan. Imaise varovasti vettä lappoletkuun. Kun lappoletku on täyttynyt vedellä, pysäytä veden virtaus lappoletkun lähelle letkun päätä sulkemalla lapon kiristin.

Paina lappoletku suodatinlaitteen keskellä olevaan suodatusaukon päälle ja avaa lapon kiristin, jotta vesi pääsee vapaasti virtaamaan suodattimen läpi.

Kun kaikki vesi on valunut suodattimen läpi, irrota lappoletku suodattimesta. Suodatin on nyt valmis viinin suodatukseen.

SUODATUS


Aseta suodatinlaite lattialla olevan puhtaan tyhjän pullon, purkin tai muoviasian suulle. Nosta viiniastian pöydälle.

Laita lappoletkun pää viiniastian pohjalle.

Lappoa ja suodata viini kuten kohdassa "Suodatinkiekon huuhtelu" on kuvattu.

Suodatuksen aikana voi kehittyä ilmakuplia, jotka kerääntyvät suodattimen runkoon ja voivat vaikuttaa virtausnopeuteen.

Vapauttaaksesi suodattimeen kerääntyneen ilman, pidä huoli, että **ilmastusletkussa on aina viiniä**, ja avaa ja sulje letkun ilma-aukkoa tarpeen mukaan.



LOPETUS JA PUHDISTUS

Kun viini on suodatettu, ota lappoletku ylemmästä astiasta ja valuta letku tyhjäksi. Irrota sitten letku suodattimen suodatusaukosta ja anna suodattimen tyhjentyä kokonaan. Irrota myös ilmastusletku puhdistusta varten.

Irrota suodattimen runko suppilo-osasta.

Kierrä lukitusrengas auki vääntöavaimella.

Poista käytetty suodatinkiekko ja hävitä se (biojätettä).

Älä koskaan säästä käytettyä suodatinkiekkoa uudelleen käytettäväksi.

Puhdista ja kuivata kaikki muoviosat ennen varastointia uutta käyttökertaa varten.

HUOMIOI

VARMISTU ETTÄ:

- Käyminen on loppunut ennen suodatusta. Jos lappoletkuun nousee kaasukuplia, viini käy edelleen. Lopeta suodatus ja anna viinin käydä loppuun. Lisää viiniin käymisenpysäyttäjä. Anna sakan laskeutua viikon ajan, lappoa viinin puhtaaseen astiaan ja aloita suodatus uudelleen.
- Viinimehuun on käymään laitettaessa lisätty entsyymiä, ja viini on kirkastettu selkeytysaineilla.
- Viini on lapottu pohjasakan erottamiseksi.
- Tukirtilä on asetettu A-puoli suodatinkiekkoa vasten, ja ritilän kolme korvaketta ovat oikeissa koloissa suodattimen rungossa.
- Lukitusrengas on napakasti kiristetty (kierteet kohdallaan).
- Ilmastusletkussa on koko suodatuksen ajan viiniä.

ÄLÄ KOSKAAN:

- Steriloi tukirtilää voimakkaassa sulfiittiliuoksessa.

Crystalbrite-suodatinkiekoja on saatavana 6 kpl:n pakkauksissa.

Maahantuoja: Viinitalo Melkko Oy www.kotiviini.fi